

压力表用截止阀



特点

●油路上安装本阀后,压力表损坏等情况发生后,不必停止装置全体就能更换。

另外,通常情况下关闭本阀,仅在压力检测时开启,也可达到延长压力表使用寿命之目的。

产品命名方法

GV — ※※※
1 2 3 4

(1) 型号

GV : 截止阀

(2) 液流方向

G : 直线

A : 直角

(3) 入口侧连接口

2 : RC1/4

3 : RC3/8

(4) 出口侧连接口

2 : RC1/4


3 : RC3/8

技术规格

型号	最高使用压力 MPa {kgf/cm ² }	质量 kg
GV-※22	21{210}	0.4
GV-※33		

外形尺寸图

GV-G ※※



GV-A ※※

